

Dvisluoksnio parketo klojimo instrukcija

Panaudojimo sritis: pastatų grupės A B C (pagal HN 105:2001). Paskirtis: naujai statomų, remontojamų ar eksploatuojamų statinių vidaus apdailai. Naujai pastatytose patalpose turėtų būti įmontuotos durys ir langai, įjungtas šildymas, turi būti atlikti visi tinkavimo, dažymo darbai.

Nuorodos prieš klojant parketą. Pakeliai turi būti praardyti tik tiesiogiai prieš klojant parketą. Žiemos mėnesiais parketas originaliuose pakuose turi būti sandeliuojamas ne mažesnėje kaip 18°C temperatūroje. Pabaigus darbą, jei liko palaidų lentučių kurios bus sandeliuojamos ilgesni laiką, jas reikia susukti į polietileninę plėvelę.

Klojimo kryptis. Rekomenduojama kloti lentutes išilgai į patalpą krentančiai šviesai, tačiau montavimo kryptimi galima pabrėžti arba pakeisti įspūdį apie patalpos dydį. Pavyzdžiui, siauras patalpas, montuojant grindų plokštes skersai, atrodo platesnės. Tai pat klojant šviesesnių medienos rūšių parketą mažesnėse patalpose, jas didina.

Pagrindas po parketu. Gali būti: betoninis išlyginamasis sluoksnis, drožlių OSB plokštės, juodgrindės.

Pagrindo patikrinimas. Pagrindas prieš klojant parketą turi atitikti visus keliamus DIN 18 356 "Parketo klojimo darbai" reikalavimus. Pagrindas sausas, lygus, tvirtas švarus. Turi būti pašalintos riebalų, dažų, aliejų, gipso ir kitos nuo pagrindo dėmės kurios gali trukdyti susirišti kljams su pagrindu.

1) **Pagrindo drėgmės tikrinimas:** Pagrindo drėgmė turi būti patikrinta su CM – drėgnomačiu.

Leistinas likutinis drėgmės kiekis pagrindu: Betoninis pagrindas 2,0 %

Betoninis pagrindas šildomoms grindims 1,8 %

2) **Pagrindo lygumas:** turi atitikti keliamus DIN 18 365 (lygumo tolerancijos DIN 18 202). Esant būtinybiam pagrindas turi būti išlygintas.

Pagrindo gruntavimas. Reikia atsižvelgti į kljū specifikaaciją, ar reikalingas pagrindo gruntavimas. Bet kokiu atveju gruntavimas reikalingas stipriau smėlingam betonui ar pagrindui korio paviršius lengvai smėlėtas. Grunto išeiga ap. 120 g/m², gruntas užnešamas ant pagrindo volelio arba teptuko pagalba. Dirbant reikia gerai vedinti patalpas. Grunto džiuvimo laikas, jį užnešus ant pagrindo ap 12 val. Vėliau galima pradėti kljuoti.

Parketo kljivimas. Parketo kljuoti negalima jei patalpos temperatūra mažesnė negu 18°C, santykinė oro drėgmė turi būti ne didesnė kaip 70%. Prieš vartojant kljus gerai išmaišyti. Kljū išeiga ap 800 – 900 g/m². Naudokite 4mm dantėtumo mentelę kljams užtepti. Prašom atsižvelgti į kljū naudojimo specifikaaciją. Po suklijavimo pilnai eksploatuoti parketą galima po 72 val.

DĖMESIO ! Prieš klojami parketą dienos šviesoje patikrinkite, ar lentutėse nėra matomu plika akimi defektų. Paklojus dangą į reklamacijas nebus atsižvelgta. (Ši pastaba galioja tik I grindų rūšiai)

KLOJIMAS PRABĖGANČIU BŪDU

1. Grindų klojimui Jums reikės: pakalėjo, spec. įrankio (metalinio kablo), kaiščių, pieštuko, metro, dantytos mentelės kljams tepti, kljū, grunto.
2. Kljus prieš vartojant sumaišyti. Kljus ant pagrindo užnešame su dantyta mentele. Kljū išeiga ap. 800-900 g/m². 15 minučių bėgyje reikia suklijuoti parketą ant ištepto kljais ploto.
3. Parketo pakelius galima praplėsti tik tiesiogiai prieš klojant parketą (pakelyje yra tiek dešininės, tiek kairinės parketo lentelės, išskyrus 10x120x996mm parketo išmatavimus). **Dedant prabėgančiu būdu, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad visą eilę parketo reikia dėti tik dešiniųjų arba kairinių parketo lentelių.**
 - **PASTABA:** Kiekvienu atveju, ar pakelyje yra kairinės ir dešininės parketo lentelės, reikia pasiteirauti pardavėju.
4. Tarp sienos ir parketo turi būti paliktas ap. 10 mm tarpas, kuris užfiksuojamas kaiščiais. Jei yra būtinybė, patalpos kraštuose arba esant pagrindo nelygumams reikia uždėti ant parketo apkrovas, kad geriau sukibtu kljai su pagrindu.. Kljū likučius reikia tuoj pat su šlapiu skuduru nuo parketo pašalinti .

KLOJIMAS EGLUTE

1. Norint sukloti parketą "Eglute" reikalingi tiek dešininės tiek kairinės parketo lentelės. Kairinė parketo lentelė – parketo skersinė įpjova viršuje ir išilginė įpjova kairėje pusėje. Dešininė parketo lentelė – parketo skersinė įpjova viršuje ir išilginė įpjova dešinėje pusėje.
2. Pakelyje yra supakuota tik dešininės, tiek kairinės parketo lentelės. Prieš dedant reikia išsirūšiuoti lenteles.
3. Keletą "Eglutės" sujungimu reikia stipriai sujungti ir sudėti be kljū. Reikia nusistiešti per piešinio vidurį žymą, kuri turi eiti per patalpos vidurį.
4. Kljū užtepame tokį plotą išilgai pažymėtos žymės, kiek buvome sujungę parketo be kljū. Vėliau atsargiai uždėdame visą mūsų prieš tai sujungtą be kljū parketo monolitą ir leidžiame jam tvirtai susirišti su pagrindu.
5. Reikia būtinai sekti, kad parketo smaigaliai tiksliai sutaptu per visą patalpą pagal atžymėtą žymę.
6. Įsitikinus, kad gerai sutvirtėjo pradinis mūsų parketo monolitas, galime pirmą "Eglutes" eilę pabaigti kljuoti iki galo.
7. Vėliau kljuojame kitas "Eglutes" eiles, tiek iš dešinės, tiek iš kairės.
8. Prie sienos paskutinę parketo lentutę nupjauname 45°C kampu (būtinai tarp sienos ir parketo reikia ap. 10mm tarpą palikti).

Dvisluoksnio parketo klojimas ant "Šildomų grindų"

Dvisluoksnis parketas be problemų yra kljuojamas visa plokštuma ant šildomų grindų, reikia tik laikytis pateiktų nuorodų.

Dvisluoksnis parketas turi palankų "Šilumos pralaidumo pasipriešinimo koeficientą" ($1/\lambda = 0,09-0,1m^2K/W$), kuris leidžia grindims efektyviai atlikti savo funkciją ir būti ekonomiškoms.

Nors medis yra neblogas šilumos izoliatorius, bet iki 16mm storio medinė danga tinka šildomoms grindims. Nerekomenduojamos tik BUKO ir KLEVO grindys.

Kljuojant parketą visa plokštuma prie pagrindo ant šildomų grindų, būtina pasirinkti kljus kurių sudėtyje nėra vandens.

Betoniniai pagrindai turi būti kruopščiai paruošti ir išdžiovinti pagal spec. instrukcijas. (kurias galite gauti pas pardavėjus).

UAB Medžio apdaila, oficialus BOEN ir HARO atstovas Lietuvoje.